

**Floorcoat FC47 • Easy-line • Matt/Silk**

**Bindemedel:** Polyurethan/Acryl.

**Åtgång:** Ca. 10 m<sup>2</sup>/L.

**Torktid:** Ca. 1-2 timmar, 20°C 55%RF.

**Genomhärdad:** Se Beträdas.

**Rengöring:** Vatten.

**Förvaring:** Över 5°C och högst 30°C.

Tåler inte FROST eller direkt solljus.

**Hållbarhet:** 6 månader, öppnad, frostfri och max 30°C.

Den information som finns i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med rådgivning om användningen av våra produkter är resultatet av erfarenhet och är baserade på standard villkor. På grund av det stora antalet användnings områden och bearbetnings förhållanden, frisäger det inte användaren för att själv utföra egna tester eller få teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren. Rekommendationer från tillverkaren och eventuella nuvarande standarder måste följas. Vårt ansvar följer våra normala affärsvillkor och utökas inte med denna information eller genom våra råd. Vid uppkomsten av ny teknisk information, förlorar den gamla versionen sin giltighet.

**Användningsområde:**

Floorcoat FC 47 är en vattenbaserad lack för lackering av parkett, bräd- och plankgolv där det ställs normala krav på slitstyrka etc. Vi rekommenderar alltid en grundlack från Floorcoat. Grundlacken i ett lagsystem samt att uppnå ett stabilt klimat i rummet minskar risken för sidlimning. Det är dock ingen garanti att sidlimning kan undvikas men risken minskar.

**Bruksanvisning:**

På nyslipade trägolv, grundade med grundlack skall ytan vara ren och torr samt fri från ojämnheter för optimalt resultat. Golvet ska dammsugas grundligt innan lackering. Lackdunken skakas ordentligt och ska vila i 3 minuter innan användning. Lacken appliceras vid 20°C ±5°C och 55% RF. Det ska vara god ventilation under torktiden för att undvika upptorrkningsproblem och kondens. Lackeringen ska vara genomtorr innan nästa applicering av lack.

**VID LACKERING AV EKTRÄ SKA DET ALLTID GÖRAS ETT PROVSTRYK MED HÄNSYN TILL GARVSYRAN.**

Tidigare lackerade golv ska rengöras grundligt från smuts, fett, vax och rester från såpa med ett mildt rengöringsmedel. Slutligen tvättas golvet med 3dl 32% ättiksyra till 10l vatten som sen ska tvättas bort med rent vatten. Golvet mattslipas med slipnät och dammsugs grundligt. Innan omlackering av fabriksbehandlade golv ska tillverkaren/leverantören kontaktas för att förhindra oönskad reaktion.

**GÖR ALLTID EN PROVSTRYKNING MED HÄNSYNS TILL VIDHÄFTNING.****Beträdas:**

Golvet kan beträdas lätt efter 24 timmar. Möbler och textilier får inte placeras på golvet förrän efter minst 7 dagar.

**Rengöring av golvet:**

Dammsugning eller avtorkning med rejält urvriden golvmopp/trasa med vatten och mild neutral såpa. Använd inte brun såpa, salmiak eller andra starka alkaliska rengöringsmedel.